



MODE D'EMPLOI

SECURYTOUCH V.V.2 TCH 612 B

Insertion de l'alarme: *Presser sur le bouton 1 de la radio commande*

Le voyant LED clignotera, la sirène émettra un bip sonore et un clignotement des indicateurs de direction sera généré. Les bips sonores continueront si une portière, le coffre ou le capot étaient mal fermés.

Mise hors fonction de l'antivol: *Presser sur le bouton 1 de la radio commande*

Le voyant LED s'éteindra, La sirène émettra deux bips sonore et deux clignotements des indicateurs de direction seront générés. Si on attend plus de 30 secondes avant de mettre le contact, l'alarme se connectera à nouveau automatiquement (les portes ne se verrouilleront pas).

Ejection des ultrasons: *Presser d'abord sur le bouton 1 de la radio commande et dans les 6 sec. sur le bouton 2*

- La sirène émettra un bip sonore lors de la pression sur le bouton 1 et un clignotement des indicateurs de direction sera généré.
- La sirène émettra un second bip lors de la pression sur le bouton 2 afin de confirmer l'éjection des ultrasons

Position garage (car-wash): (exclusion temporaire de la sirène)

Presser sur le bouton 2 de la radio commande après l'arrêt du moteur ou après la mise hors fonction de l'antivol.

- Le voyant LED restera allumé de manière fixe

Clé de sécurité (Pastille / Clé TOUCH):

Si la radio commande ne fonctionne plus, ouvrez la porte à l'aide de la clé du véhicule (la sirène sonnera) et présenter la clé de sécurité TOUCH sur le probe situé sur le tableau de bord . L'alarme se mettra hors service et il sera possible de démarrer le véhicule.

Dépistage des alarmes (visualisation):

Mettez l'alarme hors service à l'aide du bouton 1 de la radio commande (si l'alarme sonne presser 2 fois sur le bouton 1) Les indicateurs de direction clignoteront 3 fois.

Mettez le contact du véhicule. La LED clignotera avec un temps de pause indiquant la cause du déclenchement de l'alarme:

Code d'alarme	2 x clignotements avec 1 pause	protection volumétrique (ultrason)
	3 x clignotements avec 1 pause	contacts de porte
	4 x clignotements avec 1 pause	capot ou coffre
	5 x clignotements avec 1 pause	coupure câble batterie
	6 x clignotements avec 1 pause	tentative de démarrage

Votre installateur:

Veillez contacter votre installateur et donner lui le code d'alarme



MODE D'EMPLOI

SECURYTOUCH V.V.2 TCH 612 B

Insertion de l'alarme: *Presser sur le bouton 1 de la radio commande*

Le voyant LED clignotera, la sirène émettra un bip sonore et un clignotement des indicateurs de direction sera généré. Les bips sonores continueront si une portière, le coffre ou le capot étaient mal fermés.

Mise hors fonction de l'antivol: *Presser sur le bouton 1 de la radio commande*

Le voyant LED s'éteindra, La sirène émettra deux bips sonore et deux clignotements des indicateurs de direction seront générés. Si on attend plus de 30 secondes avant de mettre le contact, l'alarme se connectera à nouveau automatiquement (les portes ne se verrouilleront pas).

Ejection des ultrasons: *Presser d'abord sur le bouton 1 de la radio commande et dans les 6 sec. sur le bouton 2*

- La sirène émettra un bip sonore lors de la pression sur le bouton 1 et un clignotement des indicateurs de direction sera généré.
- La sirène émettra un second bip lors de la pression sur le bouton 2 afin de confirmer l'éjection des ultrasons

Position garage (car-wash): (exclusion temporaire de la sirène)

Presser sur le bouton 2 de la radio commande après l'arrêt du moteur ou après la mise hors fonction de l'antivol.

- Le voyant LED restera allumé de manière fixe

Clé de sécurité (Pastille / Clé TOUCH):

Si la radio commande ne fonctionne plus, ouvrez la porte à l'aide de la clé du véhicule (la sirène sonnera) et présenter la clé de sécurité TOUCH sur le probe situé sur le tableau de bord . L'alarme se mettra hors service et il sera possible de démarrer le véhicule.

Dépistage des alarmes (visualisation):

Mettez l'alarme hors service à l'aide du bouton 1 de la radio commande (si l'alarme sonne presser 2 fois sur le bouton 1) Les indicateurs de direction clignoteront 3 fois.

Mettez le contact du véhicule. La LED clignotera avec un temps de pause indiquant la cause du déclenchement de l'alarme:

Code d'alarme	2 x clignotements avec 1 pause	protection volumétrique (ultrason)
	3 x clignotements avec 1 pause	contacts de porte
	4 x clignotements avec 1 pause	capot ou coffre
	5 x clignotements avec 1 pause	coupure câble batterie
	6 x clignotements avec 1 pause	tentative de démarrage

Votre installateur:

Veillez contacter votre installateur et donner lui le code d'alarme