

**Insertion de l'alarme:** *Fermer le véhicule avec la commande à distance d'origine*

Le voyant LED clignotera, la sirène émettra un bip sonore et un clignotement des indicateurs de direction sera généré. Les bips sonores continueront si une portière, le coffre ou le capot étaient mal fermé.

**Mise hors fonction de l'antivol:** *Ouvrir le véhicule avec la commande à distance d'origine*

Le voyant LED restera allumé de manière fixe, La sirène émettra deux bips sonore et deux clignotements des indicateurs de direction seront générés. Si on attend plus de 30 secondes avant de mettre le contact, l'alarme se connectera à nouveau automatiquement (les portes ne se verrouilleront pas et l'intensité du voyant LED baissera).

**Ejection des ultrasons:**

*Présenter une fois la clé TOUCH sur le probe après la coupure du moteur et avant l'insertion de l'alarme.*

- La sirène émettra un bip sonore et un clignotement des indicateurs de direction sera généré.
- Fermer le véhicule à l'aide des commandes à distance d'origine.

**Position garage (car-wash):** *(exclusion temporaire de la sirène)*

*Présenter deux fois la clé TOUCH sur le probe après la coupure du moteur et avant l'insertion de l'alarme.*

- La sirène émettra deux bips sonore et deux clignotements des indicateurs de direction seront générés .Le voyant LED restera allumé

**Clé de sécurité (Pastille / Clé TOUCH):**

Si la commande à distance du véhicule ne fonctionne plus, ouvrez la porte à l'aide de la clé du véhicule ( la sirène sonnera) et présenter la clé de sécurité TOUCH sur le probe situé sur le tableau de bord . L'alarme se mettra hors service et il sera possible de démarrer le véhicule.

**Dépistage des alarmes (visualisation):**

Mettez l'alarme hors service à l'aide de la commande à distance d'origine. Les indicateurs de direction clignoteront 3 fois. Mettez le contact du véhicule. La LED clignotera avec un temps de pause d'une des manières suivante:

<b>Code d'alarme</b>	2 x clignotements avec 1 pause	protection volumétrique (ultrason)
	3 x clignotements avec 1 pause	contacts de porte
	4 x clignotements avec 1 pause	capot ou coffre
	5 x clignotements avec 1 pause	tentative de démarrage
	6 x clignotements avec 1 pause	coupure câble batterie

**Veillez contacter votre installateur et donner lui le code d'alarme**

**Votre installateur:**

**Insertion de l'alarme:** *Fermer le véhicule avec la commande à distance d'origine*

Le voyant LED clignotera, la sirène émettra un bip sonore et un clignotement des indicateurs de direction sera généré. Les bips sonores continueront si une portière, le coffre ou le capot étaient mal fermé.

**Mise hors fonction de l'antivol:** *Ouvrir le véhicule avec la commande à distance d'origine*

Le voyant LED restera allumé de manière fixe, La sirène émettra deux bips sonore et deux clignotements des indicateurs de direction seront générés. Si on attend plus de 30 secondes avant de mettre le contact, l'alarme se connectera à nouveau automatiquement (les portes ne se verrouilleront pas et l'intensité du voyant LED baissera).

**Ejection des ultrasons:**

*Présenter une fois la clé TOUCH sur le probe après la coupure du moteur et avant l'insertion de l'alarme.*

- La sirène émettra un bip sonore et un clignotement des indicateurs de direction sera généré.
- Fermer le véhicule à l'aide des commandes à distance d'origine.

**Position garage (car-wash):** *(exclusion temporaire de la sirène)*

*Présenter deux fois la clé TOUCH sur le probe après la coupure du moteur et avant l'insertion de l'alarme.*

- La sirène émettra deux bips sonore et deux clignotements des indicateurs de direction seront générés .Le voyant LED restera allumé

**Clé de sécurité (Pastille / Clé TOUCH):**

Si la commande à distance du véhicule ne fonctionne plus, ouvrez la porte à l'aide de la clé du véhicule ( la sirène sonnera) et présenter la clé de sécurité TOUCH sur le probe situé sur le tableau de bord . L'alarme se mettra hors service et il sera possible de démarrer le véhicule.

**Dépistage des alarmes (visualisation):**

Mettez l'alarme hors service à l'aide de la commande à distance d'origine. Les indicateurs de direction clignoteront 3 fois. Mettez le contact du véhicule. La LED clignotera avec un temps de pause d'une des manières suivante:

<b>Code d'alarme</b>	2 x clignotements avec 1 pause	protection volumétrique (ultrason)
	3 x clignotements avec 1 pause	contacts de porte
	4 x clignotements avec 1 pause	capot ou coffre
	5 x clignotements avec 1 pause	tentative de démarrage
	6 x clignotements avec 1 pause	coupure câble batterie

**Veillez contacter votre installateur et donner lui le code d'alarme**

PDF created with pdfFactory Pro trial version [www.pdffactory.com](http://www.pdffactory.com)

**Votre installateur:**