

## **MODE D'EMPLOI DU SYSTEME VV1 TCH 412B**

### **Mise en fonction du système antivol:**

- Automatiquement 30 secondes après avoir éteint le moteur de la voiture.

**Signalisation:** Clignotement du témoin lumineux .  
Blocage moteur du véhicule.

### **Mise hors fonction du système antivol:**

- Présentez une des clés TOUCH de manière à créer un contact momentané avec le PROBE

**Signalisation:** Extinction du Témoin lumineux.  
Déblocage moteur du véhicule.

## **MODE D'EMPLOI DU SYSTEME VV1 TCH 412B**

### **Mise en fonction du système antivol:**

- Automatiquement 30 secondes après avoir éteint le moteur de la voiture.

**Signalisation:** Clignotement du témoin lumineux .  
Blocage moteur du véhicule.

### **Mise hors fonction du système antivol:**

- Présentez une des clés TOUCH de manière à créer un contact momentané avec le PROBE

**Signalisation:** Extinction du Témoin lumineux.  
Déblocage moteur du véhicule.

## **MODE D'EMPLOI DU SYSTEME VV1 TCH 412B**

### **Mise en fonction du système antivol:**

- Automatiquement 30 secondes après avoir éteint le moteur de la voiture.

**Signalisation:** Clignotement du témoin lumineux .  
Blocage moteur du véhicule.

### **Mise hors fonction du système antivol:**

- Présentez une des clés TOUCH de manière à créer un contact momentané avec le PROBE

**Signalisation:** Extinction du Témoin lumineux.  
Déblocage moteur du véhicule.

## **MODE D'EMPLOI DU SYSTEME VV1 TCH 412B**

### **Mise en fonction du système antivol:**

- Automatiquement 30 secondes après avoir éteint le moteur de la voiture.

**Signalisation:** Clignotement du témoin lumineux .  
Blocage moteur du véhicule.

### **Mise hors fonction du système antivol:**

- Présentez une des clés TOUCH de manière à créer un contact momentané avec le PROBE

**Signalisation:** Extinction du Témoin lumineux.  
Déblocage moteur du véhicule.

