CJ₁

Homologation UPEA: 03006-CJ1



MODE D'EMPLOI UTILISATEUR

Vous avez opté pour ce qui se fait de mieux dans le domaine de la protection « après vol » de votre véhicule, nous vous en félicitons.

Ce dispositif à microprocesseur est destiné à générer une série d'effets indésirables ayant pour but de perturber le voleur, et de provoquer un ralentissement progressif du véhicule afin d'accélérer le repérage de celui-ci en cas de vol des clés de contact ou en cas d'agression directe du type "Car jacking" u "Home jacking"

Afin que cette protection soit optimum, il est nécessaire de suivre scrupuleusement les démarches suivantes :

Activation du système

L'ouverture de la portière enclenche automatiquement la séquence « ANTICARJACKING ». Cette séquence sera opérationnelle 3 minutes après la mise en mouvement du véhicule à plus de 20 Km/h contact du véhicule « ON ».

Les effets seront les suivants :

- Présence de bips sonores de plus en plus rapides.
- 1 minute plus tard, activation du klaxon et des indicateurs de direction.
- Ralentissement progressif du véhicule.

Désactivation du système

Après avoir mis le contact du véhicule, composez votre code de désactivation (voir votre installateur).

A tout moment le code de désactivation peut être composé afin d'annuler le déroulement de la séquence anticarjacking.

ORDRE DE COMPOSITION DU CODE :

- 1) Poussez le switch de désactivation.
- 2) Dans les 3 secondes : actionnez l'accessoire défini par l'installateur Confirmation: 1 bip sonore

En cas d'introduction d'un code erroné, attendre 5 secondes puis recomposez le code exact.

Mode garage:

En cas de travaux sur le véhicule, et afin de conserver la confidentialité de votre code, il est utile de programmer la fonction « garage » de la manière suivante :

- 1) Composer le code de désactivation du système.
- 2) Contact véhicule "ON"
- 3) Pousser et maintenir la pression sur le switch de désactivation.
- 4) Contact "OFF" puis relâcher la pression sur le switch de désactivation.

Confirmation: 5 bips sonores

SORTIE DU MODE GARAGE:

1) Pousser sur le switch de désactivation.

ΟL

2) Automatiquement après avoir actionné 8 fois le contact et avoir roulé à plus de 20 KM/H.

Confirmation: 1 long bip sonore