

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES CONNEXIONS DE MISE EN FONCTION ET HORS FONCTION DE L'ANTIVOL TCH 612 Tx

Le système antivol TCH 612 TX est piloté **exclusivement** par les commandes à distance du véhicule ou les pastilles "TOUCH" de sécurité. Le déverrouillage des portières du véhicule par l'une des serrures de porte ou du coffre, ou, à l'aide d'un des boutons de commande intérieur ne peut en aucun cas désactiver le système d'alarme.

Connexion pour la mise en fonction de l'antivol.

La mise en fonction de l'antivol sera effective lorsqu'un signal positif sera présent sur le fil jaune **OU** lorsqu'un signal négatif sera présent sur le fil brun du TCH 612 Tx.

Connexions pour la mise hors fonction de l'antivol.

La mise hors fonction de l'antivol sera effective lorsque **deux** signaux (positif ou négatif) provenant de connexions **différentes** seront présents lors du déverrouillage du véhicule par les radio commandes de celui-ci. Ces deux signaux doivent être synchronisés, le délais maximum entre les deux signaux étant d'une seconde.

Sélectionnez l'un des deux fils suivant selon la polarité utilisée pour la première connexion

- **Fil rouge:** première entrée négative
- OU**
- **Fil bleu:** première entrée positive

Sélectionnez l'un des deux fils suivant selon la polarité utilisée pour la deuxième connexion

- **Fil violet:** deuxième entrée positive
- OU**
- **Fil vert:** deuxième entrée négative

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES CONNEXIONS DE MISE EN FONCTION ET HORS FONCTION DE L'ANTIVOL TCH 612 Tx

Le système antivol TCH 612 TX est piloté **exclusivement** par les commandes à distance du véhicule ou les pastilles "TOUCH" de sécurité. Le déverrouillage des portières du véhicule par l'une des serrures de porte ou du coffre, ou, à l'aide d'un des boutons de commande intérieur ne peut en aucun cas désactiver le système d'alarme.

Connexion pour la mise en fonction de l'antivol.

La mise en fonction de l'antivol sera effective lorsqu'un signal positif sera présent sur le fil jaune **OU** lorsqu'un signal négatif sera présent sur le fil brun du TCH 612 Tx.

Connexions pour la mise hors fonction de l'antivol.

La mise hors fonction de l'antivol sera effective lorsque **deux** signaux (positif ou négatif) provenant de connexions **différentes** seront présents lors du déverrouillage du véhicule par les radio commandes de celui-ci. Ces deux signaux doivent être synchronisés, le délais maximum entre les deux signaux étant d'une seconde.

Sélectionnez l'un des deux fils suivant selon la polarité utilisée pour la première connexion

- **Fil rouge:** première entrée négative
- OU**
- **Fil bleu:** première entrée positive

Sélectionnez l'un des deux fils suivant selon la polarité utilisée pour la deuxième connexion

- **Fil violet:** deuxième entrée positive
- OU**
- **Fil vert:** deuxième entrée négative