

## **CODAGE**

### **SECURY GHOST ( CDH 512, 512 TX, 504, 422S )**

**Procédure pour recoder 2 télécommandes ou 2 pastilles Dallas.**

**Condition : qu'un des quatre éléments (pastille ou tc) soit toujours actif.**

- 1°) antivol hors fonction**
- 2°) ouvrir le capot moteur**
- 3°) rentrer dans la voiture et fermer la porte**
- 4°) mettre le contact et attendre au moins 10 sec.**
- 5°) appuyer sur les 2 boutons de la TC ou présenter une pastille tout en coupant le contact (!)**
- 6°) la led clignote**
- 7°) présenter les pastilles sur le probe (codage = bip) ou appuyer sur un des 2 boutons de la télécommande.**
- 8°) en recodant un élément, vous éjectez l'autre automatiquement. Donc, recodez le pendant la procédure.**

**Après ces 8 étapes, tout doit être en ordre de fonctionnement.**